

Акционерное общество
«Информационные спутниковые системы» имени академика
М.Ф. Решетнева»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального
конструктора по разработке
космических систем, общему
проектированию и управлению
космическими аппаратами
_____ М.В. Валов
«____» _____ 2025 г.

ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ
Руководство по эксплуатации
599.0001-ОРЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ДОК-				

Содержание

1 Описание и работа..... 5

1.1 Назначение изделия 5

1.2 Технические характеристики..... 5

1.3 Состав изделия 6

1.4 Устройство и работа изделия..... 7

1.5 Упаковка..... 8

1.6 Требования безопасности..... 8

2 Использование по назначению 10

2.1 Эксплуатационные ограничения 10

2.2 Подготовка к использованию 10

2.3 Сборка терминала 11

2.4 Включение станции 16

2.5 Сворачивание станции..... 22

3 Техническое обслуживание 24

3.1 Общие указания..... 24

3.2 Меры безопасности при проведении технического обслуживания... 24

3.3 Перечень операций технического обслуживания..... 25

3.4 Порядок технического обслуживания 25

4 Текущий ремонт 27

Инв. № подл. ДОК	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	599.0001-0РЭ					
Разраб.		Анисимова			Терминал абонентский Руководство по эксплуатации			Лит.	Лист	Листов
Пров.		Тайгин							2	34
Нач. сект.		Тайгин								
Н.контр.		Бадертдинов								
Утв.		Валов								

5 Хранение	28
6 Транспортирование	29
7 Утилизация	30
Приложение А	31
(справочное).....	31
Перечень принятых сокращений	31
Приложение Б.....	32
(справочное).....	32
Ссылочные нормативные документы	32
Приложение В.....	33
(справочное).....	33
Перечень и нормы расходных материалов	33

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		ДОК-	599.0001-ОРЭ					Лист
															3
	Изм.	Лист	№ докум.		Подп.		Дата								

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Наименование изделия – Терминал абонентский.

1.1.2 Обозначение изделия – 599.0001-0.

1.1.3 Изделие обеспечивает подключение (доступ) абонентов системы к сетям связи общего пользования, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», посредством радиолинии, организуемой через бортовой ретрансляционный комплекс космического аппарата «ЯМАЛ-601».

1.1.4 Абонентский терминал предназначен для работы со стационарными абонентами.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Диапазон приема – 17,7-20,2 ГГц, диапазон передачи – 29,0-30,0 ГГц.

1.2.2 Потребляемая мощность – не более 45 Вт

1.2.3 Изделие поддерживает режимы работы: SCPC; TDM/TDMA Star.

1.2.4 Изделие поддерживает протоколы на основе стандартов DVB-S2 и DVB-RCS2 с ACM и TLC.

1.2.5 Построение приемного тракта изделия обеспечивает возможность приема сигналов без инверсии спектра.

1.2.6 В изделии предусмотрена возможность индикации отношения сигнал/шум.

1.2.7 Доступ к пользовательскому интерфейсу СПО изделия разграничен правилами доступа и осуществляется на основе графического Web-интерфейса.

1.2.8 Изделие устойчиво к воздействию следующих климатических факторов:

- пониженной температуры: рабочей до минус 40 °С и хранения до

Инв. № подл	Док-						Лист
Подп. и дата	Инв. № дубл.						599.0001-0РЭ
Взам. инв. №	1.2.3 Изделие поддерживает режимы работы: SCPC; TDM/TDMA Star.						599.0001-0РЭ
1.2.4 Изделие поддерживает протоколы на основе стандартов DVB-S2 и DVB-RCS2 с ACM и TLC.							
1.2.5 Построение приемного тракта изделия обеспечивает возможность приема сигналов без инверсии спектра.							
1.2.6 В изделии предусмотрена возможность индикации отношения сигнал/шум.							
1.2.7 Доступ к пользовательскому интерфейсу СПО изделия разграничен правилами доступа и осуществляется на основе графического Web-интерфейса.							
Подп. и дата	1.2.8 Изделие устойчиво к воздействию следующих климатических факторов:						599.0001-0РЭ
- пониженной температуры: рабочей до минус 40 °С и хранения до							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			599.0001-0РЭ

минус 50 °С;

- повышенной температуры: рабочей до плюс 40 °С и хранения до плюс 50 °С.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Состав изделия приведен в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование изделия	Обозначение конструкторского документа	Количество	Примечание
Терминал абонентский	599.0001-0	1	
Кабель Ethernet		1	
Кабель подключения		1	
Блок питания 220/48 В		1	
Адаптер PoE		1	
Паспорт	599.0001-0ПС	1	
Руководство по эксплуатации	599.0001-0РЭ	1	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Док- <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	599.0001-0РЭ	Лист
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
						6											

1.4.1 Конструкция



Рисунок 1 – внешний вид терминала

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ДОК-				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Рисунок 1 – внешний вид терминала

599.0001-0РЭ					Лист
					7



Рисунок 2 – Внешний вид блока питания

1.4.1.1 Все разъемы, элементы управления и контроля имеют маркировку с наименованием их функционального назначения.

Маркировка исключает различное толкование данных, устойчива в течение всего срока службы, механически прочная, не смывается и не стирается жидкостями, используемыми при техническом обслуживании изделия.

1.5 Упаковка

1.5.1 Изделие упаковывается в упаковку (транспортную тару) из гофрокартона, обеспечивающую сохранность при хранении и межцеховом (внутризаводском) транспортировании.

1.6 Требования безопасности

1.6.1 При упаковке и распаковке изделия должны соблюдаться требования по охране труда в соответствии с инструкциями, действующими на предприятии или в эксплуатирующей организации.

1.6.2 Лица ответственные за упаковку и распаковку изделия,

Инв. № подл.	Подп. и дата			
	Инв. № дубл.			
	Взам. инв. №			
	Подп. и дата			
ДОК-				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
599.0001-ОРЭ				
				Лист
				8

должны быть проинструктированы по соблюдению требований по безопасности и только после этого допущены к проведению работ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							
ДОК-						599.0001-ОРЭ					Лист
											9
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 При питании от источника переменного тока с напряжением 220 В. Розетка для подключения должна иметь контакт заземления, подключённый к шине заземления объекта размещения.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ И ОТКЛЮЧАТЬ КАБЕЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ПОДАННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ НА КАБЕЛЯХ.

2.2 Подготовка к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию

Перед всеми работами, выполняемыми с изделием, электропитание должно быть отключено.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ И ОТКЛЮЧАТЬ РАЗЪЕМЫ К ИЗДЕЛИЮ ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ!

К эксплуатации изделия допускаются лица, изучившие настоящее руководство, прошедшие проверку знаний правил по технике безопасности не ниже 3 группы по электробезопасности.

Подключение или отключение соединителей производить только при обесточенных приборах и оборудовании.

Лица, допущенные к работе с изделием, несут полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности.

При техническом обслуживании и эксплуатации изделия необходимо соблюдать действующие на объекте правила противопожарной безопасности.

Установка и подключение изделия должна выполняться в соответствии с действующей эксплуатационной документацией изделия.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОСТИ МОНТАЖА, ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВЫХ И СИГНАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ. ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ

Инв. № подл.	Док.						Лист		
Инв. № дубл.							Лист		
Взам. инв. №							Лист		
Подп. и дата							Лист		
Подп. и дата							Лист		
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		
							Лист		

ПРИЙТИ В НЕГОДНОСТЬ.

После правильного монтажа и подключения изделие готово к работе и не требует дополнительных проверок либо осмотра.

2.3 Сборка терминала

Откройте коробку:



Рисунок 3. Упаковка.

Извлеките из коробки блок питания и ложемент со станцией. Разделите ложемент пополам.




Рисунок 4. Укладка станции в ложемент

Инт. № подл.	Подп. и дата				Инт. № дубл.	Подп. и дата									
	Взам. инв. №					Подп. и дата									
	Изм.					Подп. и дата									
ДОК-	Изм.				Лист	№ докум.									
	Лист					Подп.									
	Дата					Дата									
599.0001-0РЭ									Лист						
									11						

ложемент пополам.




Рисунок 4. Укладка станции в ложемент

Извлеките трансивер и рефлектор из ложеента. Открутите гайку рефлектора от опоры. Снимите рефлектор с опоры.



Рисунок 5. Транспортная сборка станции

Инв. № подл.	Док-		Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. №	Подп. и дата
		Изм.	Лист	№ докум.					

599.0001-0РЭ

	Лист
	12




Рисунок 6. Составные части станции

Прикрутите опору к трансиверу с помощью вита опоры, предварительно совместив бобышки на трансивере с ответными посадочными отверстиями в опоре. Установите рефлектор на трансивер и прикрутите его гайкой рефлектора.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
	Взам. инв. №					
	Док-					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	599.0001-0РЭ	
					Лист	
					13	



Рисунок 7. Станция в сборе

Установите станцию на твердой поверхности. В предполагаемом направлении на спутник в точке стояния 49° в. д. не должно быть затеняющих предметов. Подключите кабель Ethernet к станции.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
ДОК-				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
599.0001-0РЭ				Лист
				14




Рисунок 8. Кнопка питания

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Док-									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	599.0001-0РЭ				
									Лист
									15



Рисунок 9. Подключение станции

Подключите кабель Ethernet от абонента к разъему Ethernet станции.
Подключите низковольтный кабель блока питания к разъему питания станции.

2.4 Включение станции

Проверьте наличие договора на предоставление услуг связи с оператором сети.

Нажмите на трансивере кнопку питания.

Станция после включения автоматически калибрует магнитный компас вращаясь на 360 °.

Для подключения к управляющему интерфейсу станции необходимо взять Флэш диск из состава станции. Скопировать файл rs30.exe и запустить его.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подключите кабель Ethernet от абонента к разъему Ethernet станции.
					Подключите низковольтный кабель блока питания к разъему питания станции.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	2.4 Включение станции
					Проверьте наличие договора на предоставление услуг связи с оператором сети.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Нажмите на трансивере кнопку питания.
					Станция после включения автоматически калибрует магнитный компас вращаясь на 360 °.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Для подключения к управляющему интерфейсу станции необходимо взять Флэш диск из состава станции. Скопировать файл rs30.exe и запустить его.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	599.0001-0РЭ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 16

РЕШЕТНИК

Интерфейс РС-30С

Навигация

Компас: Калибровка завершена

ГНСС состояние: Данные получены

Координаты:

Широта

Долгота

56.26

93.53

☐ Ввод вручную

Наведение антенны

Состояние: Наведение завершено

Запустить повторное наведение

Модем и РЧ кластер

Состояние модема: Модем работает нормально

Прием (Rx / Rx Max): 8.5 / 9.0

Передача (Tx / Tx Max): 71.9 / 73.4

РЧ кластер на модеме: 29

РЧ кластер / поляризация: 29/B (по месту положения)

Температура

Температура: 43.1 °C

Обновить прошивку

Рисунок 10. Управляющий интерфейс станции

При поступлении координат от ГНСС станция автоматически произведет предварительное наведение на КА. При отсутствии данных ГНСС необходимо установить метку «ввод в ручную», установить координаты местоположения станции (рисунок 10) с точностью до 1 ° и нажать кнопку «Отправить». Затем нажать кнопку «Повторное наведение». После этого станция производит предварительное автоматическое наведение на КА. При этом появится номер луча (код РЧ-кластера), в котором находится станция. Номер луча представлен в формате XX/A, либо XX/B, где буквы А и В означают поляризацию. Необходимо установить необходимую поляризацию повернув облучатель станции по часовой стрелке (поляризация А), либо против часовой стрелки (поляризация В), совместив метку на облучателе с соответствующей буквой.

Инв. № подл	Док-						599.0001-0РЭ	Лист
								17
Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Подп. и дата								

станция производит предварительное автоматическое наведение на КА. При этом появится номер луча (код РЧ-кластера), в котором находится станция. Номер луча представлен в формате XX/A, либо XX/B, где буквы А и В означают поляризацию. Необходимо установить необходимую поляризацию повернув облучатель станции по часовой стрелке (поляризация А), либо против часовой стрелки (поляризация В), совместив метку на облучателе с соответствующей буквой.



Рисунок 11. Пример установки поляризации.

Номер луча необходимо запомнить. Затем установить его в окне модема (рисунок 12) в поле «Введите код РЧ кластера» в формате 0XXВ. Код луча может принимать значения от 001В до 032В. Код местоположения всегда должен быть 000М и нажать кнопку «Далее».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Док-						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	599.0001-0РЭ					Формат А4	




Рисунок 12. Меню настроек

После этого появится окно наведения (рисунок 13).




Рисунок 13. Окно наведения

После этого необходимо нажать кнопку «начать наведение». При этом станция произведет автоматическое наведение на КА и появится окно завершения наведения (рисунок 14). После окончания автоматического наведения необходимо нажать кнопку «Завершить наведение» не предпринимая иных действий.

Ив. № подл	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Ив. № подл	ДОК-

					599.0001-0РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		19




Рисунок 14. Окно завершения наведения

Затем в появившемся окне нажмите кнопку «ОК». При нажатии кнопки «ОК» начинается процесс установки модема из 5 этапов. Вам не нужно ничего делать:

- Этап 1/5 «Загрузка программного обеспечения» - модем загружает последнюю версию программного обеспечения.
- Этап 2/5 «Настройка прямого канала» - модем синхронизируется с правильным носителем для доступа в сеть.
- Этап 3/5 «Настройка обратного канала» - модем устанавливает канал обратной связи с центральной станцией.
- Этап 4/5 «Вход в сеть».
- Этап 5/5 «Проверка качества установки» - модем устанавливает связь с устройством управления на центральной станции, чтобы убедиться в надлежащем качестве сигнала канала прямой и обратной связи.

В конце этого процесса на экране появится диалоговое окно «Установка завершена успешно» (Installation completed successfully).

При повторном включении станции в том же луче установку модема проводить не требуется.

Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл	Док-						Лист	
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата				Лист	
Инв. № подл								

2.5 Сворачивание станции


При сворачивании станции трансивер должен быть в транспортном положении.



Рисунок 17. Трансивер в транспортном положении

При положении, отличном от транспортного нужно потянуть на себя рычаг привода угла места (рисунок 18).

Инв. № подл.	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	ДОК-	Рисунок 17. Трансивер в транспортном положении При положении, отличном от транспортного нужно потянуть на себя рычаг привода угла места (рисунок 18).					599.0001-0РЭ		Лист
																		22
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата													



Рычаг привода
угла места

Рисунок 18. Рычаг привода угла места

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
ДОК-					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
599.0001-0РЭ					Лист
					23

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Под техническим обслуживанием изделия понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль за техническим состоянием изделия, поддержание его в исправном состоянии, предупреждение отказов при работе и продление ресурса.

Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию изделия в процессе эксплуатации и хранения является одним из важнейших условий поддержания его в постоянной готовности к работе, сохранения стабильности параметров и установленного срока службы.

При проведении технического обслуживания должны быть выполнены все работы, предусмотренные для данного технического обслуживания, а выявленные недостатки и неисправности устранены.

Виды технического обслуживания:

- ЕТО – ежедневное техническое обслуживание;
- ТО1 – ежемесячное техническое обслуживание;
- ТО2 – годовое техническое обслуживание.

ЕТО проводится при подготовке изделия к работе.

Результаты проведения работ по регламентам ТО1, ТО2 заносятся в раздел учета работ и контроля технического состояния паспорта.

3.2 Меры безопасности при проведении технического обслуживания

3.2.1 Ответственность за безопасное выполнение ТО несет руководитель работ. Перед выполнением ТО руководитель должен провести инструктаж личного состава по мерам и правилам безопасности.

При ТО использовать только исправное оборудование и инструмент.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ!

3.2.2 Техническое обслуживание рекомендуется проводить в светлое

Инв. № подл.	Док.						599.0001-0РЭ	Лист
								24
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Взам. инв. №								
Инв. № дубл.								
Подп. и дата								
Подп. и дата								

время суток при отсутствии атмосферных осадков. Техническое обслуживание изделия производится обслуживающим персоналом расчета при использовании его по назначению.

К обслуживанию изделия допускается персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации, прошедший инструктаж и проверку знаний правил техники безопасности не ниже третьей группы, аттестованный для работы на высоте и допущенный к работе в установленном порядке. Лица, допущенные к работе с изделием, несут полную ответственность за соблюдение правил по технике безопасности.

При техническом обслуживании изделия необходимо соблюдать действующие на объекте правила противопожарной безопасности.

3.3 Перечень операций технического обслуживания

3.3.1 Виды и периодичность выполнения операций технического обслуживания приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование операции технического обслуживания	Периодичность обслуживания		
	ЕТО	ТО1	ТО2
1 Проверка документации	—	—	+
2 Внешний осмотр изделия	+	+	+

3.4 Порядок технического обслуживания

3.4.1 Проверка документации

3.4.1.1 Проверить наличие и состояние эксплуатационной документации.

Проверить заполнение соответствующих разделов паспорта на изделие. Все записи должны вноситься в паспорт своевременно и аккуратно, без подчисток и помарок.

3.4.2 Внешний осмотр изделия

3.4.2.1 Провести внешний осмотр изделия. Убедиться в отсутствии коррозии и механических повреждений контактов соединителей.

Инт. № подл.	Док-						599.0001-0РЭ	Лист
								25
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Взам. инв. №								
Инв. № дубл.								
Подп. и дата								
Подп. и дата								

3.2.2.2 Тщательно произвести внешний осмотр изделия и соединительных кабелей. Проверить надежность подключения кабелей. При необходимости подтянуть кабели.

При наличии пыли, грязи протереть изделие ветошью, смоченной спиртом загрязненные места, контакты соединителей – кистью, смоченной спиртом.

Перечень расходных материалов приведен в приложении В.

По результатам проведения технического обслуживания сделать запись в паспорте 599.0001-0ПС.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Док-						599.0001-0РЭ	Лист
												26
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

4 Текущий ремонт

4.1 Изделие является неремонтируемым.

Восстановление работоспособности, в случае выхода изделия из строя, осуществляется заменой либо ремонтом в условиях предприятия-изготовителя.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Док-						599.0001-ОРЭ	Лист
												27
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

5 Хранение

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям КД в течение 7 лет при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования, установленных в ЭД.

5.2 Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя до 15 месяцев в отапливаемых складских помещениях, в соответствии с требованиями к организации хранения, установленными их эксплуатационной документацией (при отсутствии в воздухе хранилища агрессивных примесей), в условиях воздействия следующих факторов:

- температура окружающего воздуха от +5°C до +40°C;
- относительная влажность окружающего воздуха до 80% при температуре 25°C;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

5.3 При хранении изделия не допускать непосредственного воздействия атмосферных осадков на упаковку, наличия в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	других агрессивных примесей, вызывающих коррозию.						
ДОК-						599.0001-0РЭ					Лист
											28
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

6 Транспортирование

6.1 Транспортирование изделия в технологической таре производится самолетами гражданской авиации, крытыми железнодорожными вагонами, водным транспортом (в трюме), автомобильным транспортом (в фургонах) без ограничения расстояния в средних условиях по ГОСТ В 9.001.

Технологическая тара с изделием на транспортных средствах должна быть закреплена.

Транспортирование должно осуществляться при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50 °С.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
ДОК-						599.0001-0РЭ	Лист		
							29		
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

7 Утилизация

Утилизация изделия производится в установленном порядке.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Док-						599.0001-ОРЭ	Лист
												30
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Приложение А

(справочное)

Перечень принятых сокращений

АТ	– абонентский терминал
АФС	– антенно-фидерная система
КД	– конструкторская документация
РЭ	– руководство по эксплуатации
СПО	– специальное программное обеспечение
ТО	– техническое обслуживание
ЭД	– эксплуатационная документация

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение Б
(справочное)
Ссылочные нормативные документы

Т а б л и ц а Б.1

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, приложения документа, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка
ГОСТ В 9.001	6.1
ГОСТ РВ 0020-39.309-2019	1.4.4.1
ОСТ 92-1615	1.6.4, 1.6.5
СТО 154-219	1.6.4, 2.1.2

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата	599.0001-ОРЭ					Лист
ДОК-										32
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Приложение В

(справочное)

Перечень и нормы расходных материалов

Т а б л и ц а В.1

Наименование	ГОСТ, ТУ	Количество	Примечание
Спирт этиловый «Экстра»	ГОСТ 5962-2013	0,1 л.	На одну протирку
Бязь х/б или салфетки белые из бязи х/б 250х250	ГОСТ 29298-2005	2 шт.	На одну протирку
Кисть КФК 8-1	ГОСТ 10597-87	1 шт.	

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
ДОК-						599.0001-0РЭ			Лист
									33
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

[illegible]